








DÉSEMBALLAGE

S'il manque une pièce, veuillez contacter votre distributeur dans les plus brefs délais.

CONTENU DU COFFRET


- ❶ Un combiné Cordless DUALphone
- ❷ Une base avec câble USB fixe
- ❸ Un bloc d'alimentation pour la base
- ❹ Un support pour la base
- ❺ Un câble téléphonique
- ❻ Une prise téléphonique du pays (peut différer du schéma ci-dessous)
- ❼ Une batterie (rechargeable)
- ❽ Un couvercle du compartiment à batterie
- ❾ Un clip ceinture
- ❿ Deux façades de coloris différents à cliquer
- ⓫ Un Cd-rom d'installation du logiciel
- ⓬ Ce mode d'emploi




PREMIERS PAS

1 INSÉRER LA BATTERIE RECHARGEABLE DANS LE COMBINÉ

a) Insérez la batterie comme indiqué.



b) Glissez le couvercle du compartiment à batterie.





2 TROUVER LE BON EMPLACEMENT

Placez votre combiné Cordless DUALphone assez près de la prise téléphonique et des prises de courant pour qu'il les atteignent.

3 ASSEMBLER LA BASE

Emboîtez le support et la base. Assurez-vous que le câble USB est placé comme indiqué.





4 BRANCHER LES CÂBLES TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRIQUE

a) Branchez le câble téléphonique à la base.

b) Branchez le câble électrique dans la prise de secteur, sous la base.

- c) Branchez ensuite le bloc d'alimentation dans la prise de courant.




5 BRANCHER LA PRISE TÉLÉPHONIQUE DANS LA PRISE MURALE

Insérez le câble téléphonique dans la prise téléphonique comme indiqué et branchez le tout dans la prise murale.

REMARQUE – Si le câble téléphonique fourni dans le coffret est trop court, utilisez une rallonge.

6 CLIP CEINTURE


Fixez le clip ceinture comme indiqué.




7 POSER LE COMBINÉ SUR LA BASE POUR RECHARGER LA BATTERIE

Dès que le combiné est posé sur la base, la batterie commence à charger. Si le contact est bon, le voyant charge s'allume.

REMARQUE – Pour une charge complète, veuillez attendre 24 heures.






- 8 RACCORDER AU PC**
Branchez le câble USB dans le port USB de votre PC.

REMARQUE – Si vous utilisez une rallonge USB, la longueur maximale ne doit pas dépasser 5 m (y compris les 2 m de câble déjà reliés à la base).

9 INSTALLER LE LOGICIEL

- Allumez votre PC.
- Insérez le Cd-rom d'installation de votre Cordless DUALphone.
- Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter. Saisissez D:\Setup.exe (si D ne correspond pas au lecteur Cd-rom, saisissez la lettre correspondante).
- L'assistant d'installation vous indique la marche à suivre.
- Votre Cordless DUALphone est installé et prêt à utiliser.



REMARQUE IMPORTANTE – Si Skype™ est déjà installé sur votre PC, veuillez le désinstaller. Le Cordless DUALphone ne fonctionne qu'avec la version de Skype™ fournie dans le Cd-rom d'installation.